
FLIR camera File setting


2020-12-07



(주) 코어이미징


1. Camera setting





카메라의 setting을 모두 하신 후 User Set Selector -> User Set 0 으로 설정후 User Set Save를 클릭 합니다.


1. Camera setting



File Acces-> UserSet0 -> DownLoad -> 저장 폴더 선택 -> file명 작성 -> 저장.

위의 순서로 카메라 UserSet0에 있는 setting 값을 PC에 저장 합니다.


1. Camera setting




다른 카메라 선택 ->File Acces-> UserSet0 -> Upload-> file 선택 -> 열기.

위의 순서로 카메라 UserSet0에 PC에 있는 setting file값을 저장 합니다.

1. Camera setting





User Set 0에 저장된 값이 저장된 file setting 값으로 변경되었는지 확인 하시면 됩니다.

그리고 User set Default 값을 Userset 0로 합니다.

Vision is CORE

Thank You

